



Juncar Oy, Simpsiontie 2, 62100 Lapua
tel. +358 (0)6 433 6000
fax. +358 (0)6 433 6020
www.juncar.fi

Y-tunnus 0962363-4

JUNCARIN VALMISTAMIEN PERÄVAUNUJEN KÄYTTÄJILLE

YLEISTÄ

Perävaunumallistomme vakiovaunut ovat tyyppihyväksytyjä. Perävaunu voidaan rekisteröidä ja vakuuttaa lähimmässä katsastustoimipaikassa tai vakuutusyhtiössä oston yhteydessä saatavalla ennakoilmoitustodistuksella.

Kokonaismassa saa olla perävaunun rekisteriotteessa ilmoitetun suuruinen. Huomioi vetoauton aiheuttamat rajoitukset, jotka voivat alentaa vaunun lastin massaa. Perävaunun kokonaismassa, kytkentäsääntöjä ajatellen, määräytyy siten, että sen omaan massaansa lisätään lastin massa.

KIINNITTÄMINEN VETOAUTOON

Kiinnitä perävaunu huolellisesti auton vetokoukkuun. Tarkasta kytkimen lukkiutuminen käyttöasentoon. Varmista kytketyminen esim. nostamalla voimakkaasti vetoaisasta ylöspäin. Tarkasta valojen toimivuus.

Sumuvalo on kytketty valopistokkeen napaan nro. 2. Käyttäjän tulee huomioida, että autossa on vastaava kytkentä ja että sumuvalo toimii samanaikaisesti auton sumuvalon kanssa.

KUORMAUS

Sijoita painavat esineet mahdollisimman lähelle vaunun keskipistettä. Lastaa kuorma tasaisesti, ei toispuoleisesti. Suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin vetoajoneuvoon kytketty keskiakseliperävaunu on kuormattava siten, että enintään suurempi seuraavista massoista kuormittaa pystysuunnassa vetoajoneuvoa: 4 prosenttia perävaunun kytkentämassasta tai 25 kg. Vetoautoon kohdistuva pystykuorma ei kuitenkaan saa ylittää autolle, perävaunulle tai vetolaitteelle hyväksyttyä arvoa, alimman näistä ollessa määräävä.

Ylöspäin suuntautuva koukkukuorma (pitkä puutavara) on ehdottomasti kielletty. Tämä keventää auton takapäätä aiheuttaen perävaunun huojumista ja on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin vaarallinen. Huomioi lastin riittävä sitominen.



Juncar Oy, Simpsiontie 2, 62100 Lapua
tel. +358 (0)6 433 6000
fax. +358 (0)6 433 6020
www.juncar.fi

Y-tunnus 0962363-4

HUOLTO

Ensimmäisen 500 kilometrin jälkeen:

- pyörien laakerien välyksen tarkistus ja tarvittaessa säätö
- kiinnitysruuvien ja - mutterien tarkistus ja tarvittaessa kiristys
- kipin lukituksen kiristys kipillisissä vaunuissa

5000 kilometrin jälkeen tai kerran vuodessa

- pyörien laakerien rasvaus ja laakerivälyksen säätö
- rasvanippojen voitelu malleissa, joissa on nipat
- kuulakytkimen puhdistus ja voitelu

Huolehdi renkaiden tasapainotuksesta. Suorita tasapainotus sisäänajon (n. 500 km) jälkeen. Rengaspaine on 220 kPA 13" renkaalla. Maksimipaine- merkintä löytyy renkaan sivusta.

KUOMU

Juncar Oy:n valmistamissa kuomuissa kuomun auki pysyminen varmistetaan saranamekanismissa olevalla lukituslevyllä. Varmista lukitus sokalla.

NOKKAPYÖRÄ

Kun vaunu on kytketty vetoautoon, nosta tukipyörä yläasentoon ja kiristä nostoruovin käsikammesta ruuviosa välyksettömäksi. Kiristys estää pyöräruovin auki kiertymisen ajon aikana.

TAKUU

Perävaunuille myönnetään yhden vuoden takuu, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske käytöstä johtuvaa kulumista eikä virheellisestä käytöstä johtuvaa rikkoontumista. Kuumasinkityille levyosille myönnetään 20 vuoden puhkiruostumattomuustakuu. Takuu on voimassa käytettäessä vaunua normaaleissa maaseutu- ja kaupunki-ilmasto-olosuhteissa.

Takuun piiriin ei kuulu epänormaalien käyttöolosuhteiden aiheuttamat sinkkipinnoitteen vauriot. Näillä tarkoitetaan pitkäaikaista altistumista merivedelle, voimakkaille hapoille, emäksille, lannoitteille, suoloille yms. Mikäli sinkkipinnoite altistuu syövyttävälle aineille, puhdistu pinta välittömästi käytön jälkeen vesipesulla, huomioi erityisesti pohjavanerin ja sivulaidan liitoskohdan puhtaus.

VAHVA SUOMALAINEN

Partnership between professionals