

KUOMUN KÄYTTÖOHJE

Avaa kuomu ensin hieman nostattamalla kuomua ylöspäin takaa alareunasta ja tartu kiinni vetoliinasta. Päästä kuomu vapaasti auki ”jarruttamalla” vetoliinasta.

Älä päästä kuomua nousemaan vapaasti ylös jarruttamatta, koska se saattaa rikkoa kuomun aukaisumekanismit.

KUOMUN IRROTTAMINEN PERÄVAUNUSTA:

1. Nosta kuomu ylös, käännä tuulihaka lukitusasentoonsa ja kiinnitä neulasokka
2. Irrota tappien (1,2) neulasokat molemmilta puolilta
3. Irrota jousen yläpäähän tapit (1) molemmilta puolilta
4. Laske jouset alas vaakatasoon, aukaise tuulihaka ja laske kuomu alas
5. Poista tapit (2) molemmilta puolilta
6. Nosta kuomu pois päältä
7. Kuomun kiinnittäminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä kuin irrottaminen

